

calor
BRUSH ACTIV®1000


LAISSEZ-LA RÉVÉLER
VOTRE CÔTÉ GLAMOUR

UN **CONCEPT UNIQUE** POUR SÉCHER ET BRUSHER VOS CHEVEUX



**ROTATION
AUTOMATIQUE**

La mèche de cheveux s'enroule automatiquement autour de la brosse, dans un mouvement souple, sans emmêler vos cheveux !
Rotation à gauche ou à droite pour des mèches vers l'intérieur ou vers l'extérieur.




**IONIC
CERAMIC**

Fonction ionic : répartition des ions sur toute la mèche pour réduire les frisottis et éliminer l'électricité statique.
Revêtement céramique pour d'avantage de brillance.



**SÉCHAGE RAPIDE
ET SIMULTANÉ**

Brush Activ' sèche simultanément vos cheveux durant la mise en forme, pour un résultat rapide et professionnel.
3 vitesses d'air/températures et touche air froid pour fixer votre coiffure.



**2 TYPES
DE BROSSES**

2 types de brosses (gros et petit diamètre) pour une efficacité optimale sur toutes les longueurs.



+



+



+



+

